

# Ersteinpflege für geölte Berg & Berg Böden

Nach der Verlegung empfehlen wir die Ersteinpflege mit Öl. Die Oberflächen werden besonders strapazierfähig und das Parkett bekommt einen wirksamen Kanten- und Fugenschutz. Die Verarbeitung kann sowohl manuell als auch maschinell erfolgen. Wir empfehlen die maschinelle Ersteinpflege.



## Material & Werkzeug

- Bei weißgeölten Böden: FAXE Pflegeöl Plus weiß
- Bei naturgeölten Böden: FAXE Pflegeöl Plus natur
- Bei Eiche Värmland: Faxe Pflegeöl Plus natur
- Bei Eiche Gotland: Faxe Pflegeöl Plus weiß
- Bei Eiche Rohholzeffekt: Faxe Holzbodenöl neutral
- Polierpad weiß oder beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads.
- 1 Liter reicht je nach Holzart für ca. 80–100 m<sup>2</sup>

## Vorbereitung

- Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein.
- Bei Verschmutzung sollte der Boden mit Faxe Intensivreiniger gereinigt werden. Am Folgetag – nach der Trocknung – kann geölt werden.

## Schritt für Schritt

- Arbeiten Sie in Teilabschnitten.
- Eine kleine Menge (~ 50 – 100 ml) Öl auf das Holz geben und mit dem Polierpad einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr aufnimmt.
- Mit Ölsaugtüchern oder Filz pads die Oberfläche restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Maschinell polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, manuell polierte am nächsten Tag.
- Laufbereiche können am 1. Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 4 Tagen nicht feucht wischen und den Boden vor Feuchtigkeit schützen.



## Achtung

Ölgetränkte Tücher und Pads können sich selbst entzünden! Diese nach Gebrauch in Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



Auch als Video

